

## Standardní nastavení vstupů a výstupů

| Port              | Konektor   | Přiřazení (adresa) | Funkce   |
|-------------------|------------|--------------------|--|
| Vstup 1           | J3 / 1-2   |                    | Sabotáž Terminálu  |
| Vstup 2           | J3 / 3-4   |                    | Status dveří (čtečka A)  |
| Vstup 3           | J3 / 5-6   |                    |  |
| Vstup 4           | J3 / 7-8   |                    |  |
| Vstup 5           | J4 / 1-2   |                    | Tlačítko dveří (čtečka A) – relé 1   |
| Vstup 6           | J4 / 3-4   |                    |  |
| Vstup 7           | J4 / 5-6   |                    |  |
| Vstup 8           | J4 / 7-8   |                    | Status centrály EZS den / noc – (neostro/naostro)  |
| Výstup 1 (relé 1) | J5 / 1-2-3 |                    | Otevření dveří čtečka A  |
| Výstup 2 (relé 2) | J5 / 4-5-6 |                    | Otevření dveří čtečka B  |
| Výstup 3 (relé 3) | J6 / 1-2-3 |                    | sepnutí po akci průkazu s tichým poplachem na jakékoliv čtečce (i na kontrolérech) ca 5 sec. |
| Výstup 4 (relé 4) | J6 / 4-5-6 |                    | Signál ostření (pouze ze čtečky A)   |