

Popis připojení ke kontroléru 36034

Relé 2	Relé 1		Pin	
Pin	Pin		1	Status čtečka A
10	7	NO rozpinací kontakt	2	Status čtečka B
9	6	N – společný kontakt	3	Sabotáž
8	5	NC – spínací kontakt	4	GND

